9

困ったときは

AirStation の設定でトラブルが発生したときにご覧ください。

AirNavigator の画面から表示される「困ったときは」もあわせてご覧ください。 AirStation 付属の CD をドライブにセットして、表示された画面で「困ったときは?」を実行すると、ご覧いただけます。

インターネットでのトラブル	16
AirNavigator でのトラブル	17
クライアントマネージャでのトラブル	18
ファームウェアバージョンアップでのトラブル	19
IP アドレスを確認したい	19
パソコン同士の通信でのトラブル	20
AirStation の運用でのトラブル	20
その他の設定でのトラブル	21
無線 LAN カード / アダプタのトラブル	21

インターネットでのトラブル

インターネットに接続できない

以下の流れに従って、設定を確認してください。

Check AirStation の DSU 機能や ISDN 回線を確認 します。



Check LAN ボード / カードドライバが正しくイン 2 ストールされているか確認します。



Check AirStation とパソコンが接続できるかを確 3 認します。



Check AirStation とプロバイダ間の接続を確認しま す。



Check ケーブル接続パソコン/無線接続パソコン 5 とプロバイダ間の接続を確認します。

Check 1 AirStation の DSU 機能や ISDN 回線を確認し ます

以下のページを参照して、回線が接続されていることを確 認してください。



ぐみ「AirStation と各機器を接続します」-「電話機 の接続確認 | 61 ページ

Check2 LANボード/カードドライバが正しくインス トールされているか確認します

お使いの LAN ボード / カードのドライバが正しくインス トールされていることを確認します。

無線 LAN カード [WLI-PCM-L11G] 等をお使いの場合は、 以下のページを参照してください。



√
つ「パソコンに LAN ボード / カードを取り付け ます」73ページ

Check3 AirStationとパソコンが接続できるかを確認 します

以下の手順に従って、クライアントマネージャから AirStation を検索してください。

1. クライアントマネージャを起動します。




2. 手動設定画面を起動します。

有線(LAN ケーブル)接続のパソコンを検索する場合は、[編集] メニューの [エアステーション検索] を クリックして、手順5へ進んでください。



3. ESS-ID と通信モードを設定します。

① 初期値は、「AirStation の MAC アドレスの下 6 桁 +GROUP (大文字)」です。 設定画面で、「無線ローミング」を「使用する」に設定 した場合は、「MAC アドレスの下 6 桁」の箇所が 「000000」となります。 例: 00000GROUP




4. 暗号 (WEP) を入力します。

AirStation が検索されます。




← WEP は以下のページで設定したものです。値 が分からない場合は、AirStation を設定した方 に確認してください。

「AirStation の基本設定」 114 ページ



5. AirStation が黒色で表示されることを確認します。

無線接続パソコンと接続されている場合は、表示された AirStation の左にアンテナマークが表示されます。



Check4 AirStationとプロバイダ間の接続を確認しま す

以下の手順に従ってください。


1. クライアントマネージャを起動します。



[編集] メニューの [エアステーション検索] をクリックします。



3. AirStation が検索されたら、エアステーション設定画面を起動します。



4. WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されたら、「機器診断」を起動します。

起動しない」184ページ


この設定画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。
「WEB ブラウザで表示される「設定画面」が

AIRCONNECT Series - AirStation - Microsoft Internet Explorer 田 ファイル(E) 編集(E) 表示(J) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) 4 Fig. + → - ② ② ③ ② (##) ② (##) ③ (##) ③ (##) ③ (##) ② (##) ③ (##) ② リング ∠lir5tation:WLAR-128 / WLAR-128G エアステーション情報/ 回線情報 AP9F4BA7 接続先 1:Default1 2001年7月20日 12時17分28秒 回線状態 未定義 システム状態 正常 本日の通信料金 今月の通信料金 今月の通信時間 情報更新 回線切断 商易設定 最小限の入力で設定を行います。 詳細設定「項目別に設定を行います。 クリック 機器診断 本製品の調査を行います。 メニューボタンをクリックするとユーザ名とバスワードの入力画面が表示されます。ユ ーザ名は"root"と入力してください。 通信料金は概算です。実際の通信料金とは異なります。 (C) 2000,2001 MELCO INC. All rights reserved. を1ページが表示されました

5. ユーザー名を入力します。



6. 【回線情報】を選択し、【選択した接続先へ 接続】をクリックします。



7. 約 10 秒後に、手順 6 の画面で [画面の更新] ボタンをクリックします。

[回線状態] 欄に [未通信 / ダイヤル中 /LCP 確立中 / 認証中] のいずれかが表示されているときは、再度 [画面の更新] をクリックします。


[回線状態] 欄に [通信中] と表示されたら、AirStation とプロバイダ間は正しく接続されています。[割当DNS アドレス] 欄に表示されている DNS の IP アドレスをメモして手順 9 へ進みます。

プロバイダから DNS の IP アドレスを手動で設定するように指示がある場合は、AirStation の設定画面で [詳細設定] - [接続先]を選択し、DNS アドレス(プライマリ/セカンダリ)を入力します。

8. 【回線状態】欄に【通信中】と表示されない ときは、手順 6 の画面左で、【ログ情報】を 選択します。

表示されるエラーメッセージに該当する確認事項を 確認してください。

エラーメッセージ	確認事項
一時的障害	ISDN 回線ランプが赤点滅していない か確認してください。赤点滅している ときは、P59 を参照して ISDN 回線が 接続されているか確認してください
着信ユーザービ ジー	接続先が話中です
無効番号フォー マット	接続先電話番号を確認してください
利用可能な回線/ チャンネルなし	ISDN が2チャンネルとも利用されて います
要求回線/利用 チャンネルなし	ISDN が2チャンネルとも利用されて います
LCP 開始 → LCP DOWN	再度、接続先へ接続してみてください
PAP/CHAP 認証 失敗	ユーザー名/パスワード/認証方式を 確認してください
IPCP 開始 → LCP DOWN	再度、接続先へ接続してみてください



- 9. 手順 6 の画面左で [ping テスト] をクリックします。
- 10. [IP アドレス] 欄に、プロバイダの DNS の IP アドレス (例: 202.247.1.254) を入力して、[実行] をクリックします。

正しく接続できている場合は、以下のように表示されます。

宛先: 202.247.1.254


実行結果

1 回目: 10ms で応答がありました 2 回目: 10ms で応答がありました 3 回目: 10ms で応答がありました


接続できていない場合は、すべて「タイムアウトしました」と表示されます。

11. TCP/IP 設定を確認します。

以下のページを参照して、設定を確認してください。



上記のページを参照しても接続されない場合は、以下のページを参照して、IP アドレスを確認してください。



Check5 ケーブル接続パソコン/無線接続パソコン とプロバイダ間の接続を確認します

以下の手順に従ってください。

- 1. 以下のメニューをクリックして、MS-DOS プロンプトおよびコマンドプロンプトを起動します。
 - Windows Me[スタート] メニューの [プログラム] [アクセサリ] [MS-DOS プロンプト]
 - Windows 98/95 [スタート] メニューの [プログラム] - [MS-DOS プロンプト]
 - Windows 2000[スタート] メニューの [プログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト]
 - WindowsNT 4.0[スタート] メニューの [プログラム] [コマンドプロンプト]

2. **以下の書式を入力して、〈Enter〉キーを押します**。

書式:

ping $(\Im \square \ \text{NT} / \ \text{V})$ DNS $\Omega \ \text{IP} \ \ \text{P} \ \text{F} / \ \text{V}$ \mathcal{F}

ping (ホームページのアドレス)

例:

ping www.melcoinc.co.jp

正しく接続されている場合は、以下のように表示されます。

以下は、プロバイダの DNS の IP アドレスが、 202.247.1.254 の場合です。

Pinging from 202.247.1.254 with 32 bytes of data:
Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=1ms TTL=32
Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32
Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=4ms TTL=32
Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32

正しく接続されていない場合は、以下のように表示されます。

Request timed out

Destination host unreachable

ping コマンドを 2.3 回繰り返しても接続されない場合 は、以下のページをご覧になり、TCP/IP の再インス トールを行ってください。



3. 手順2で正しく接続されていることが確認で きたのに、インターネットに接続できない 場合は、WEB ブラウザの設定を確認しま す。



₹ 「WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 起動しない」184ページ

インターネット対応ゲームソフトが 正しく動作しない

動作確認ゲームソフトウェアについては、AirStation コ ミュニティサイト (http://www.airstation.com/) をご覧く ださい。

AirNavigator でのトラブル

AirNavigator の実行中に以下のメッセージが表示された ら、それぞれの記載に従って対処をしてください。

「LAN アダプタが検出できませんでし た」

原因

以下のいずれかが考えられます。

- LAN ボード / カードのドライバが正しくインストール されていません。
- LAN ボード / カードが正しく動作していません。

対策

LAN ボード / カードのマニュアルを参照して、ドライバを インストールしてください。

弊社製無線 LAN カード/アダプタをお使いの方は、以下の ページでドライバを確認してください。



〈☆ 「無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認」 Windows Me 91ページ

Windows 98 96 ページ

Windows 95 (バージョン 4.00.950B/4.00.950C) 103 ページ

Windows 95 (バージョン4.00.950/4.00.950a) 106 ページ

Windows 2000 110 ページ

「エアステーションが検出できません」 (無線接続パソコンから設定した場合)

原因 1

MAC アドレスの入力に誤りがあります。

原因1の対策

AirStation の MAC アドレスを確認し、正しく入力してください。 MAC アドレスは、AirStation の背面に記載されている、「004026」で始まる 12 桁の値です。

原因 2

無線の電波が AirStation に届いていません。

原因2の対策

無線接続パソコンと AirStation との距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから再度検索してください。

原因 3

無線 LAN カード/アダプタのドライババージョンが古い 可能性があります。

原因3の対策

「すでに弊社製無線LANカード/アダプタをお使いの場合」 (P41) の手順に従って、いったんドライバを削除した後、 AirStation 付属の AirNavigator から再度ドライバをインス トールしてください。

「エアステーションが検出できません」 (有線接続パソコンから設定した場合)

原因 1

パソコンと Air Station の間の LAN ケーブルが断線しています。

または、LAN ケーブルが接続されていません。

原因1の対策

- ケーブルが断線していないかを確認します。
- 以下のページを参照して、ケーブルを正しく接続してください。



「パソコン(ケーブル接続)」63 ペーシ 「ハブ(ケーブル接続)」64 ページ

原因 2

お使いの LAN ボードが故障している可能性があります。

原因2の対策

AirStation 前面の ETHERNET ランプや、パソコンに取り付けた LAN ボードのリンクランプが点灯していることを確認してください。

原因 3

お使いの LAN ボードやハブの伝送モードが以下の状態になっている可能性があります。

- 全二重に設定されている
- 自動認識が正しく動作していない

原因3の対策

LAN ボードやハブ側で、伝送モードを [10M 半二重] または [100M 半二重] に変更してください。

LAN ボードやハブによっては、伝送モードが [Auto Negotiation] (自動認識) に設定されていると、ネットワークに正しく接続できないことがあります。

クライアントマネージャでのトラブル

AirStation が表示されない (無線接続の場合)

AirStation を検索しても、黒色で表示されない(グレーで 表示される等)場合、以下のいずれかが考えられます。

原因 1

無線 LAN カードのドライバが、正しくインストールされ ていません。

原因1の対策

以下を確認してください。

- AirStation 前面の WIRELESS ランプが点灯しているか
- 無線 LAN カードのドライバが正しくインストールされ ているか(以下のページを参照してご確認ください)



← 「パソコンに LAN ボード / カードを取り付け ます 1 73 ページ

原因 2

AirStationとの電波状態が悪くなっています。

原因2の対策


無線接続パソコンと AirStation との距離を短くしたり、障 害物をなくして見通しをよくしてから再度検索してくだ さい。

原因 3

AirStation への接続時、暗号(WEP)に誤りがあります。

原因3の対策

以下のページを参照して、AirStation に接続してください。 接続する時、暗号(WEP)を正しく入力してください。



AirStation が表示されない (有線接続の場合)

有線(LAN ケーブル)接続のパソコンから AirStation を検索しても、黒色で表示されない(グレーで表示される等) 場合、以下のいずれかが考えられます。

原因 1

LAN ボードのドライバが、正しくインストールされていません。

原因 1 の対策


LAN ボードのマニュアルを参照して、ドライバを正しくインストールしてください。

原因 2

パソコンと AirStation の間のケーブルが正しく接続されていません。

原因2の対策

以下のページを参照して、ケーブルを正しく接続してください。



原因 3

お使いの LAN ボードやハブの伝送モードが以下の状態になっている可能性があります。

- 全二重に設定されている
- 自動認識が正しく動作していない

原因3の対策

LAN ボードやハブ側で、伝送モードを [10M 半二重] または [100M 半二重] に変更してください。

LAN ボードやハブによっては、伝送モードが [Auto Negotiation] (自動認識) に設定されていると、ネットワークに正しく接続できないことがあります。

原因 4

パソコンの TCP/IP が正しく設定されていません。

原因 4 の対策

以下のページを参照して、パソコンの TCP/IP の設定を確 認してください。



「IP アドレスを確認したい」195ページ

[ファイル] - [手動設定] が選択で きない。

弊社製無線 LAN カード/アダプタを使用しているが[ファ イル]-[手動設定]が選択できない。

原因

クライアントマネージャが古い可能性があります。

対策

クライアントマネージャをアンインストール後、お手持ち の中で一番新しいバージョンの AirNavigator CD を使用し てクライアントマネージャをインストールしてください。



⟨→ アンインストール手順:「ユーティリティの削。) 除 1 232 ページ

> インストール手順: 「クライアントマネージャ のインストール 150ページ

WEB ブラウザで表示される「設定画面」が起動しない

クライアントマネージャに AirStation が表示されているのに、設定画面が表示されない場合、以下のいずれかが考えられます。

原因 1

WEB ブラウザの設定で、以下の 2 つが設定されていると、 設定画面が表示されないことがあります。

- プロキシが設定されている
- モデムや TA を使ってダイヤルする設定になっている

原因1の対策

Internet Explorer 5.0 以降の場合

1. インターネットのプロパティを起動します。

①デスクトップに- ある、WEB ブ ラウザのアイコ ンを右クリック




一②クリック

2. [ダイヤルしない] を選択します。

[ダイヤルしない] がグレー表示されている場合、[ダイヤルしない] の選択は不要です。[LAN の設定] ボタンをクリックして、手順3に進んでください。




3. LAN **の設定をします**。



② [プロキシサーバーを使用する] にチェックがない場合は、[OK] ボタンをクリックして終了します。 チェックがある場合は、[詳細] ボタンをクリックして、手順4に進みます。

4. プロキシサーバーの設定をします。



AirStation の IP アドレスが分からない場合は、以下のページを参照してください。


「AirStationのIPアドレスを確認したい」202ページ

<u>Internet Explorer 4.0 の場合</u>

1. インターネットのプロパティを起動します。




2. 以下の画面の通りに設定します。




③ [プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス] にチェックがない場合は、[OK] ボタンをクリックして終 了します。

チェックがある場合は、[詳細] ボタンをクリックして、 手順3に進みます。

3. プロキシサーバーの設定をします。





Netscape Navigator 4.0 以降の場合


- Netscape Navigator を起動します。
- 2. 設定画面を起動します。



3. プロキシの設定画面を表示させます。

[手動でプロキシを設定する] 以外が選択されている場合、以上で確認は終了です。

4. プロキシサーバーの設定をします。



AirStation の IP アドレスが分からない場合は、以下のページを参照してください。
「AirStation の IP アドレスを確認したい 1202 ページ

原因 2

パソコンの TCP/IP が正しく設定されていません。

原因2の対策

以下の手順で、AirStation とパソコンが接続されているかを確認してください。

1. 以下のメニューをクリックして、MS-DOS プロンプトおよびコマンドプロンプトを起動します。

- Windows Me
 [スタート] メニューの [プログラム] [アクセサリ] [MS-DOS プロンプト]
- Windows 98/95[スタート] メニューの [プログラム] [MS-DOS プロンプト]
- Windows 2000[スタート] メニューの [プログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト]
- WindowsNT 4.0[スタート] メニューの [プログラム] [コマンドプロンプト]
- 2. 「ping 192.168.0.1 (AirStation の IP アドレス)」と入力して、〈Enter〉キーを押します。

AirStation の IP アドレスに、192.168.0.1 以外を設定 した場合は、設定した IP アドレスを入力してくださ い。 3. 「Reply from 192.168.0.1:bytes=32 time=1ms TTL=255」と表示されたら、正しく接続されています(time の値は変動します)。

上記のように表示されない場合は、以下のページを参照して、パソコンの TCP/IP 設定を確認してください。

⇔「TCP/IP の設定」138 ページ

原因 3

Internet Explorer5.0 を使用するときに、オフライン接続をしています。

原因3の対策

以下の画面が表示されたら、[接続] ボタンをクリックしてください。



原因 4

お使いになっている LAN ボード/カードが、他の LAN ボー ド/カードと競合しています。

原因 4 の対策

AirStation でお使いになる LAN ボード / カード以外の LAN ボード/カードを、使用不可に設定します。 設定のしかたは、以下のページを参照してください。



€ 「LAN ボード / カードの設定」39 ページ

無線接続パソコンから AirStation を設定 後、AirStation が表示されなくなった

原因 1


無線接続パソコンから、AirStation について以下の設定を 変更した可能性があります。

- ローミング機能の設定
- グループ名
- 暗号 (WEP)
- ESS-ID

原因1の対策

以下のページに記載されている方法で、AirStation を検索 してください。

[ESS-ID] 欄には、ESS-ID を設定した方に設定値を確認 して、正しい値を入力してください。



原因 2

弊社製 2M 無線 LAN カードを取り付けたパソコンから、 AirStation に対して以下の設定をした可能性があります。

- 暗号(WEP)の設定
- 無線チャンネルを 14 チャンネル以外に設定

原因2の対策

以下のいずれかを実行してください。

- 有線(LAN ケーブル)接続のパソコンを使って、AirStation の設定を、原因 2 のパソコンで設定する前の設定 に戻します。
- 以下のページを参照して、AirStation を出荷時設定に戻 し、再度設定をし直してください。



✓ 「AirStation を出荷時設定に戻す」235 ページ

起動時に、「無線 LAN カードが見つ かりません」と表示される

原因 1

無線 LAN カードのドライバが、正しくインストールされ ていません。

原因1の対策

以下のページを参照して、ドライバが正しくインストール されていることを確認してください。



♀
「パソコンに LAN ボード / カードを取り付け ます」73ページ

「無線 LAN カード/アダプタのトラブル」212 ページ

原因 2

Windows 2000/NT 4.0 の起動時、アドミニストレータ権限 のないユーザでログインしています。

原因2の対策

Windows 2000/NT 4.0 をお使いの場合は、アドミニスト レータの権限を持つユーザ (Administrator 等) でログイン してください。

起動時に、「ドライバのバージョンが古いた め、処理が続行できません」と表示される

原因

無線 LAN カードドライバのバージョンが古い可能性があ ります。

対策

インストールされているドライバを削除して、ドライバを インストールし直してください。

ドライバをインストールするときは、AirStation 付属の [AirNavigator CD] をお使いください。

無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] 等をお使いの場合は、 以下のページを参照して削除してから、インストールし直 してください。



←
すでに弊社製無線 LAN カード / アダプタを お使いの場合 141ページ

ファームウェアバージョンアップでのトラブル

ファームウェアをバージョンアップすると Air-Station の設定内容が出荷時設定に戻ってしまう

原因

AirStation のファームウェアをホームページからダウンロードし、更新 (バージョンアップ) することにより、AirStation を買い換えることなく新しい機能に対応することができます。しかし、ファームウェアを更新すると、AirStation の設定は出荷時設定に戻ってしまいます。

対策

ファームウェアのバージョンアップの前に AirStation の設定を保存しておき、バージョンアップ後に復元をします。 以下の手順にしたがって、AirStation の設定を保存します。

1. クライアントマネージャーで、[管理] ー [エアステーション設定の保存・復元] を選 択します。

- 2. パスワードを入力して、[OK] をクリックします。
- 3. 保存用のファイル名を入力します。特に指 定しない場合は、エアステーション名に拡 張子 APB を付けたファイル名になります。

ただし、ファイル名に使用できない記号(「/」「?」等)がエアステーション名に使われている場合は、アンダーバー「」に置き換えられます。

ファームウェアのバージョンアップを行った後、以下の手順にしたがって、AirStationの設定内容を復元します。

1. クライアントマネージャーで、[管理] ー [エアステーション設定の保存・復元] を選 択します。

- 2. パスワードの入力画面が表示されますが、 ファームウェアバージョンアップ後はパス ワードが設定されていないため、空欄にして [OK] をクリックします。
- 3. 設定内容を保存したファイル名を入力する と、ファームウェアのバージョンアップ前 の設定内容に戻ります。

IP アドレスを確認したい

パソコンの TCP/IP 設定を確認したい

AirStation に接続したパソコンからインターネットに接続できない場合や、AirStation が検索できない場合は、パソコンの TCP/IP の設定を確認してください。

パソコンの IP アドレスの確認

Windows Me/98/95


1. [ファイル名を指定して実行] を起動します。




2. IP 設定画面を起動します。



3. 詳細画面を表示します。



4. 以下の項目を確認します。



IP アドレス: AirStation と同じネットワークアドレスの

IP アドレスが表示されていることを確認

します。


DNS サーバー: AirStationのIPアドレスが表示されている

ことを確認します。

デフォルトゲートウェイ: AirStation の IP アドレスが表示されていることを確認します。

※ AirStation の出荷時設定のIP アドレスは「192.168.0.1 (「サブネットマスク」255.255.255.0)」です。

5. 「IP アドレス」「デフォルトゲートウェイ」 「DNS サーバ」に正しい IP アドレスが表示 されていない場合は、以下の手順をおこな います。



それでも正しい IP アドレスが表示されない場合は、AirStationやパソコンTCP/IPの設定が誤っている可能性があります。「AirStationの設定の確認」「パソコンの TCP/IP の再設定」をおこなってください。

Windows 2000/NT 4.0


- 1. 以下のメニューをクリックして、コマンド プロンプトを起動します。
 - Windows 2000[スタート] メニューの [プログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト]
 - WindowsNT 4.0 [スタート] メニューの [プログラム] - [コマンドプロンプト]
- 2. 「IPCONFIG /ALL」と入力して、〈Enter〉 キーを押します。

3. TCP/IP の設定を確認します。

以下の画面は、TCP/IP が正しく設定されている場合の表示例です。

パソコンの IP アドレスが、AirStation と同じネット ワークアドレスであれば、正しく設定されています。 ネットワークアドレスが異なる場合は、手順 4 に進ん で、TCP/IP を再設定します。

① AirStation と同じネットワークアドレスの IP アドレス │ が表示されていることを確認



- ② AirStation の IP アドレスが表示されていることを確認
- 4. 「ipconfig /release」と入力し、〈Enter〉 キーを押します。
- 5. 「ipconfig /renew」と入力し、〈Enter〉キーを押します。

6. 「ipconfig /ALL」と入力し、〈Enter〉キーを 1. クライアントマネージャを起動します。 押します。

再設定された IP アドレスが表示されます。



デフォルトゲートウェイおよび、DNS のアド レスに AirStation の IP アドレスが表示されて いない場合は、以下のページに進みます。 「AirStation の設定の確認」 198 ページ



パソコンの IP アドレスが不正の場合は、以下 のページに進みます。

> 「パソコンの TCP/IP の再設定 | 200 ペー ジ

AirStation の設定の確認


AirStation に設定されている、パソコンの IP アドレスの割 り振り方法を確認します。



2. AirStation を検索します。



3. AirStation が検索されたら、エアステー ション設定画面を起動します。



🖒 AirStationが表示されなかったときは、以 下のページをご覧ください。 「クライアントマネージャでのトラブル」 181 ページ

4. WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示 されたら、「詳細設定」を起動します。



⟨⇒ この設定画面が表示されないときは、以下の ページをご覧ください。


> 「WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 起動しない」184ページ



5. ユーザー名を入力します。



6. **[DHCP サーバ] の設定を確認します**。




パソコンの TCP/IP の再設定

「パソコンの IP アドレスの確認」「AirStation の設定の確認」を行っても解決しない場合は、パソコンの TCP/IP をいったん削除して、再度 TCP/IP を設定します。ここでは、WLI-PCM-L11G での例を説明します。

1. パソコンを再起動します。

Windows 2000/NT 4.0 は、アドミニストレータ権限のあるログイン名 (Administrator 等) でログインします。



2. [コントロールパネル] を起動します。

Windows 2000 は、[ネットワークとダイヤルアップ接続] を起動します。




3. [ネットワーク] を起動します。

Windows 2000 は、[ローカルエリア接続] を起動して、[プロパティ] ボタンをクリックします。


WindowsNT 4.0 は、「ネットワーク」を起動して、「プロトコル」タブをクリックします。



4. [TCP/IP (->BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter)] を削除します。




5. TCP/IP を再度設定します。




AirStation の IP アドレスを確認したい

AirStation の IP アドレスは、AirStation 付属のクライアントマネージャで確認できます。


1. クライアントマネージャを起動します。



2. [編集] メニューの [エアステーション検索] をクリックします。




3. AirStation が検索されたら、エアステーション設定画面を起動します。



- 4. WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されたら、「機器診断」を起動します。
 - この設定画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。

「WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 起動しない」184 ページ



5. ユーザー名を入力します。



6. 表示された画面で、AirStationのIPアドレスが確認できます。



パソコンの IP アドレスの割り振りか たがわからない

以下を参考にして、IPアドレスを設定してください。

AirStation の導入時に、新しくネットワークを 構築する場合

本書の第5章の記載通り(パソコンを増設する場合は第7 章もご覧ください)に、AirStationを設定してください。 パソコンの IP アドレスは、第5章「AirStation を設定しま す」の手順 21 で設定します。本書の記載通りに設定する と、AirStation が DHCP サーバの代わりとなって、パソコ ンのIPアドレスを自動的に割り振ります。



✔️ 「AirStation を設定します」113 ページ 「2 台目以降のパソコンを増設します」137 ページ

すでにネットワークが構築されている環境 に、AirStation を導入する場合

ネットワーク管理者の方は、以下の設定例を参考に、 AirStation およびパソコンの IP アドレスを設定してくださ L1

パソコンを増設して使う方は、パソコンに設定する IP ア ドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

	IP アドレス	サブネットマスク
AirStation	192.168.0.1	255.255.255.0
パソコン A	192.168.0.2	255.255.255.0
パソコンB	192.168.0.3	255.255.255.0
パソコン C	192.168.0.4	255.255.255.0
パソコン X	192.168.0.254	255.255.255.0



設定方法は、以下のページを参照してくださ い。

AirStation の IP アドレス設定・・・ 「AirStation を設定します」113 ページ

パソコンの IP アドレス設定・・・ 「2 台目以降のパソコンを増設します」137 ページ

パソコン同士の通信でのトラブル

ケーブル接続パソコンとの通信ができ ない

無線接続パソコンから、有線(LAN ケーブル)接続パソコ ンの共有ファイル / プリンタが表示できない場合、以下の いずれかが考えられます。

原因 1

無線 LAN カードのドライバが正しくインストールされて いません。

原因1の対策

以下のページを参照して、ドライバが正しくインストール されているかを確認してください。



← 「パソコンに LAN ボード / カードを取り付け ます」73ページ

原因 2

ケーブル接続のパソコンに取り付けた LAN ボードが設定 されていません。

原因2の対策

お使いの LAN ボードのマニュアルを参照して、パソコン に LAN ボードの設定をしてください。

原因 3

パソコンに TCP/IP がインストールされていないか、TCP/ IPの設定に誤りがあります。

原因3の対策

以下のページをご覧になり、パソコンの IP アドレスの設 定を確認してください。



⟨☆「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」195

「WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 起動しない」の「原因2の対策」188ページ

原因 4

接続されているパソコンを表示するまでに、時間がかかっています。

原因 4 の対策

接続したいパソコンを検索してください。 Windows 98 の画面を例に説明します。

1. コンピュータの検索画面を起動します。


デスクトップの [ネットワークコンピュータ] (Windows Me/2000 は [マイネットワーク]) を右クリックします。



2. 接続したいパソコンを検索します。



3. 検索されたパソコンに接続します。




原因 5

Windows の起動時に、ネットワークに接続していません。

原因5の対策

Windows の起動時に、以下のログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、必ず [OK] ボタンをクリックしてください。



他のパソコンが表示されない


デスクトップの [ネットワークコンピュータ] (Windows Me/2000 は [マイネットワーク]) を起動しても、他のパソコンが表示されない場合は、以下のいずれかが考えられます。

原因 1

Windows の起動時に、ネットワークに接続していません。

原因1の対策

Windows の起動時に、以下のログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、必ず [OK] ボタンをクリックしてください。



原因 2

ネットワークの設定に誤りがあります。

原因2の対策

以下のページを参照して、ワークグループ名や共有設定を 確認してください。



「パソコン同士でファイルやプリンタを共有 します」159ページ

原因3

接続されているパソコンを表示するまでに、時間がかかっ ています。

原因3の対策

以下のページを参照してください。



「ケーブル接続パソコンとの通信ができない」 の「原因4の対策」206ページ

AirStation の運用でのトラブル

ローミング機能が正しく動作しない

以下のいずれかが考えられます。

原因 1

無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] 等をお使いの場合は、 古いバージョンのドライバがインストールされている可 能性があります。

原因1の対策

無線LANカードドライバは、AirStation付属の[AirNavigator CD] に収録されているものをインストールしてください。

原因 2

AirStation の設定に誤りがあります。

原因2の対策

以下の操作を行ってください。各項目の詳しい設定・確認 方法は、AirStation 付属の [AirNavigator CD] に収録され ている、オンラインガイドを参照してください。

- ローミング機能の設定の確認 ローミング機能を [有効] に設定して、無線接続パソ コンから、クライアントマネージャを使って、AirStation に再度接続してください。
- グループ名 ローミングするすべての AirStation のグループ名が、同 じ名称になっていることを確認してください。
- 暗号(WEP) ローミングするすべての AirStation に同じ暗号(WEP) を設定してください。

AirStation を使って拠点間接続をしたい

AirStation は、2 つの拠点間接続に対応していません。 端末型ダイヤルアップネットワークサービスでのイン ターネット接続にのみ、対応しています。

テレホーダイ時間になっても、自動切断設定 や課金設定がテレホーダイ設定にならない

AirStation の内部時計は、1 f 月に $2 \sim 3$ 分程度ずれることがあります。

AirStation の時計がずれた状態で使用していると、テレホーダイの設定が正しく動作しません。

AirStation の時計を 1ヶ月に 1 回程度チェックして、修正してください。

テレホーダイについての詳細は、AirStation 付属の [AirNavigator CD] に収録されている、オンラインガイド を参照してください。

TEL ポートに接続した電話機で電話がつながらない

以下の事項を確認してください。

- AirStation 前面の ISDN ランプを確認してください。
 赤で点滅しているときは、ISDN 回線極性スイッチを切り替えてください。
 - ISDN 回線極性スイッチを切り替えても、ランプが赤で 点滅しているときは、NTT にお問い合わせください。
- 電話機と AirStation をつなぐケーブルが、確実に接続されていることを確認してください。
- 電話機が、トーン信号(ピポパ音)の出るものであることを確認してください。
 ダイヤル式の電話機やホームテレホン等は使用できません。

その他の設定でのトラブル

ダイヤルアップアダプタ / ダイヤルアップネットワークの設定が分からない

AirStation では、ダイヤルアップアダプタやダイヤルアップネットワークの機能を使いませんので、設定は不要です。

AirStation の DSU 機能をオフにして、 ほかの機器の DSU 機能を使いたい

AirStation の DSU スイッチを「OFF」にしてください。 詳細は「各部の名称とはたらき」23 ページを参照してく ださい。

無線 LAN カード / アダプタのトラブル

無線 LAN カード / アダプタが正しく 動作しない

原因

お使いのパソコンの、パワーマネジメント機能が動作しています。

対策

パソコンのマニュアルを参照して、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてください。

デバイスマネージャでドライバに!や ×が付いている

原因

Windows Me/98/95 で、以下の画面に表示されている無線 LAN カード / アダプタのドライバに、! や×が付いている 場合は、次の原因が考えられます。

- ドライバが正しくインストールされていません。
- リソースが競合しています。



対策

右記「ドライバのインストール画面が表示されない」を参 照して、設定してください。

ドライバのインストール画面が表示されない

原因 1

無線 LAN カード / アダプタが、パソコンの PC カードスロットや USB ポートに確実に差し込まれていません。

原因 1 の対策

無線 LAN カード / アダプタの向きを確認して、差し込み直してください。

原因 2

パソコンの PC カードスロットまたは USB ポートが故障 しています。

原因2の対策

パソコンの PC カードスロットや USB ポートが故障しているかどうかを確認してください。

パソコンの PC カードスロットや USB ポートを 2 つ装備 しているパソコンをお使いの方は、もう一方のスロットまたはポートに差し込んでください。

ほかのパソコンをお持ちの場合は、ほかのパソコンの PC カードスロットやUSBポートに差し込んでみてください。

原因 3

Windows Me/98/95 で、無線 LAN カード / アダプタを取り付けても、ドライバのインストール画面が自動的に表示されない場合は、ドライバが一度、不正にインストールされた可能性があります。

原因3の対策

不正にインストールされたドライバをいったん削除してから、再度ドライバをインストールしてください。

無線 LAN カード [WLI-PCM-L11G] の場合を例に、Windows 98 の画面で説明します。

1. デスクトップの [マイコンピュータ] を右 クリックして、[プロパティ] をクリックし ます。




2. ドライバを削除します。



お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter

[その他のデバイス] に無線 LAN カード / アダプタの ドライバが表示されていたら、これも削除します。



3. **再起動の画面が表示されたら、**[いいえ] を クリックします。



4. ネットワーク画面を起動します。



5. 無線LANカード/アダプタが表示されていた ら削除します。

ドライバ名は、次の表を参照してください。



お使いの無線 LAN カード/ アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter

6. **再起動の画面が表示されたら、**[いいえ] を クリックします。

Windows 95 は、手順 12 へ進みます。



7. **[スタート] を右クリックして [エクスプ** ローラ] を起動します。




8. [表示] メニューの [フォルダオプション] を選択します。

Windows Me は、[ツール] メニューの [フォルダオプション] を選択します。



9. 以下の項目を選択します。



10. Windows がインストールされているフォルダ ([Windows] フォルダ) の [Inf] フォルダ内にある、[Other フォルダ] を開きます。

下の表に従って、該当する INF ファイルを削除します。



お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	削除するファイル名
WLI-PCM-L11	MELCO INC.NETWLI11.INF
WLI-PCM-L11G	MELCO INC.NETWLI11.INF
WLI-PCM-S11	MELCO INC.NETS11.INF
WLI-USB-L11	MELCO INC.NETUSB11.INF
WLI-USB-L11G	MELCO INC.NETUSB11.INF

11. Windows を終了して、パソコンの電源を OFF にします。

- 12. 無線 LAN カードを取り外します。
- 13. PC カードドライバまたは USB ポートが正し くインストールされているかを確認します。



「PC カードドライバの確認 (無線 LAN カード をお使いの方のみ)」76ページ

> 「USB ポートの確認(無線 LAN アダプタをお 使いの方のみ)」78ページ

14. 無線LANカード/アダプタのドライバを再イ ンストールします。



√ 「無線 LAN カード / アダプタの取り付け」84 ページ

> 「無線 LAN カード / アダプタのドライバのイ ンストール 188ページ

無線 LAN カードドライバのプロパ ティ画面から設定を変更したい

無線 LAN カードドライバのプロパティ画面からの設定変 更は、動作保証外です。

無線 LAN カードの設定は、プロパティ画面からではなく、 クライアントマネージャから変更してください。

無線 LAN カード/アダプタの MAC アドレスを確認したい

パソコンに TCP/IP がインストールされていれば、以下の手順で MAC アドレスを確認できます。

Windows Me/98/95

1. **[ファイル名を指定して実行] を起動しま**す。



2. IP 設定画面を起動します。



3. MAC アドレスを確認します。




Windows 2000

- 1. [スタート] メニューの [プログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト] を 選択します。
- 2. 「IPCONFIG /ALL」と入力し、〈Enter〉キーを押します。


3. MAC アドレスを確認します。

無線 LAN カードの MAC アドレスを確認



WindowsNT 4.0

- 1. 【スタート】メニューの【プログラム】 -【管理ツール】 - 【Windows NT 診断プログ ラム】を選択します。
- 2. MAC アドレスを確認します。



LAN ボード / カードを取り付けた後、 Windows 終了時にパソコンが止まってしまう

無線 LAN カードを取り付けた後、このような現象が発生した場合は、以下の作業を行ってください。

対策 1 Windows 98 Second Editionをお使いの場合

以下の2つの作業を行ってください。

- Windows 98 Second Edition のアップデートモジュール (Windows 98 Second Edition シャットダウン問題の修正)を使用してください。 アップデートモジュールは、Microsoft 社のホームページ (Windows Update) からダウンロードできます。
- Windows を終了する前に、以下の手順を行ってください。
 この作業は、Windows を終了するたびに行う必要があります。

1. MS-DOS プロンプトを起動します。



- 2. 「NET USE * /DEL」と入力して、〈Enter〉 キーを押します。
- 3. 「コマンドは正常に終了しました」と表示されたら、MS-DOS プロンプトを終了します。
- 4. Windows を終了します。

対策 2 Internet Explorer Ver.4.01 をお使いの場合


Internet Explorer Ver.4.01 は、サービスパック 1 以降をお使いください。

サービスパックは、Microsoft 社のホームページ (Windows Update) からダウンロードできます。

対策 3 ハードウェアの設定変更

以下の手順を行ってください。


1. コントロールパネルを起動します。



2. システム画面を起動します。




3. ドライバのプロパティを起動します。



4. IRQ を競合しない値に変更します。

競合しているという表示がない場合も、他の値(競合しない値)に変更して試してください。



PC-9821 シリーズのパソコンで、無線 LAN カードが正しく動作しない(Windows 98/95)

原因

次の現象が発生した場合は、I/O ポートアドレスが競合しています。

- デバイスマネージャで、無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] 等に!マークが付いていないのに正しく動作しません。
- 無線 LAN カードをパソコンに取り付けてから、クライアントマネージャを起動すると、エラーが表示されます。

対策

以下の手順で、I/Oポートアドレスを変更してください。

1. [スタート] メニューの [設定] - [コント ロールパネル] を選択します。 2. [コントロールパネル] の [システム] アイ コンをダブルクリックします。

[システムのプロパティ] 画面が表示されます。

- 3. [デバイスマネージャ] タブをクリックします。
- 4. [ネットワークアダプタ] 内の、[BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter] を クリックして、[プロパティ] ボタンをク リックします。

[BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter のプロパティ] 画面が表示されます。

- 5. [リソース] タブをクリックします。
- 6. [I/O の範囲] をクリックして、[設定の変更] ボタンをクリックします。

[I/O の範囲の編集] 画面が表示されます。

7. **[値] 欄の設定値を「0200」以上の競合デバイスのない値に変更して、[OK] ボタンをクリックします。**

[MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter のプロパティ] 画面が表示されるので、[競合するデバイス] 欄に「競合はありません」と表示されていることを確認します。

= MEMO =